Istruzioni di pulizia e manutenzione

EGGER pavimenti 2025+

Zona antisporco

Per garantire una lunga durata dei pavimenti EGGER, posizionare un tappetino/una zona di pulizia di dimensioni sufficienti nell'area di ingresso. In questo modo si contribuisce a limitare la quantità di sporco portato all'interno e si riducono al minimo le sollecitazioni meccaniche sul pavimento. La zona di pulizia deve essere pulita regolarmente e sostituita, se necessario. Per quanto riguarda le applicazioni commerciali, se l'area del pavimento conduce direttamente all'esterno, nella struttura del pavimento si dovrebbe integrare una zona di pulizia abbastanza ampia.

Pulizia di fine costruzione

Il pavimento appena posato deve essere pulito completamente/accuratamente per rimuovere tutti i residui/la sporcizia causati dalla posa e dalla costruzione.

Pulizia periodica

La pulizia periodica è la rimozione regolare di polvere e sporcizia dalla superficie. Pulire spazzando e aspirando con un aspirapolvere con un accessorio a spazzola adatto e passando uno straccio inumidito con un detergente per pavimenti non filmogeno. Osservare in ogni caso le raccomandazioni di dosaggio del produttore.
Si raccomanda di utilizzare il nostro detergente per pavimenti EGGER Clean-it specifico per il sistema.

Pulizia approfondita

Una pulizia approfondita del pavimento risulta necessaria in caso di adesione dello sporco persistente o di residui ostinati sulla superficie del pavimento se questi non si possono rimuovere durante la pulizia periodica o seguendo i metodi indicati nell'apposita sezione.

Pavimenti a base di legno

Gli elementi dei pavimenti a base di legno EGGER vengono uniti tramite una giunzione a incastro senza colla. Non è possibile escludere completamente la penetrazione di umidità nella zona di giunzione degli elementi del pavimento. Per questo motivo, si consiglia di evitare i lavori di pulizia che creano una maggiore quantità di umidità, pozze o ristagni d'acqua.
Il "metodo di pulizia in 2 passaggi" offre risultati professionali:

- nel primo passaggio si utilizza del tessuto per la pulizia (mocio, panno per mocio, straccio, ecc.) per applicare abbastanza liquido di pulizia al pavimento da ammorbidire o rimuovere lo sporco idrofilo aderente.
- Nel secondo passaggio, il liquido di pulizia in eccesso viene assorbito tempestivamente (≤ 5 minuti) con del tessuto per la pulizia.

Tipo di sporcizia

Tipi diversi di sporcizia richiedono metodi di pulizia diversi. A seconda del tipo di sporcizia e del tipo di detergente, occorre anche considerare l'uso di acqua fredda/calda in base alle specifiche del produttore del detergente per risultati di pulizia ottimali e soddisfacenti. La maggior parte dei detergenti per pavimenti e universali disponibili in commercio, nonché i detergenti biologici, l'aceto e il limone, sono ottimizzati per l'acqua fredda e sviluppano la loro piena efficacia solo in acqua fredda, poiché gran parte dei detergenti e disinfettanti evaporano molto rapidamente in combinazione con l'acqua calda. L'utilizzo di acqua calda è consigliato per rimuovere lo sporco grasso, i batteri e i germi.

Tipo di sporcizia	Pulizia periodica	Consigli
Polvere, sporcizia, grasso, olio, miscela di polvere/grasso, caffè, tè, succhi di frutta, dita e impronte, gomma, sangue, urina	Rimuovere la sporcizia con uno straccio/panno pulito e acqua calda. Neutralizzare con acqua pulita per evitare segni. Asciugare poi la superficie con un panno in microfibra assorbente.	Usare un detergente per pavimenti specifico per il sistema
Vernici idrosolubili, macchie, pitture a emulsione e adesivi in dispersione (PVAC)	Rimuovere le macchie di sporco leggere/fresche con delle salviette umidificate morbide. Asciugare poi la superficie. Rimuovere lo sporco persistente mantenendo più a lungo un panno pulito e acqua calda a contatto con la macchia. Neutralizzare con acqua pulita per evitare segni. Asciugare poi la superficie con un panno in microfibra assorbente.	Usare un detergente per pavimenti specifico per il sistema e, se necessario, finire con un solvente organico, ad es. acetone, alcool metilato, benzina per la pulizia o solvente per unghie
Smalti, vernici e adesivi a base solvente (residui di vernici, schizzi, vernici a spruzzo, inchiostro per timbri)	Rimuovere immediatamente la contaminazione con un solvente organico. Neutralizzare con acqua pulita per evitare segni. Asciugare poi la superficie con un panno in microfibra assorbente.	I solventi organici, ad es. acetone, acquaragia, benzina o solvente per unghie, residui di tintura, si possono rimuovere meccanicamente con una spatola di plastica dopo l'asciugatura.
Silicone, composti sigillanti	Asciugare lo sporco strofinando e utilizzare il solvente per silicone, se necessario. Neutralizzare con acqua pulita per evitare segni. Asciugare poi la superficie con un panno in microfibra assorbente.	

Uso

Osservare le seguenti istruzioni per l'uso quotidiano. Si applicano allo stesso modo a tutti i pavimenti EGGER.

- I pavimenti EGGER devono essere puliti regolarmente per tutta la durata di utilizzo. Iniziare sempre con il metodo più delicato e con tempi di esposizione brevi.
- In linea di principio, lo sporco e i liquidi versati, come il tè, il caffè, il vino, ecc., dovrebbero essere rimossi immediatamente, poiché più è prolungato il contatto, maggiore sarà l'impegno di pulizia richiesto.
- Sollevare i mobili quando vengono spostati, non spingerli a meno che non si posizioni un panno o una copertura sotto i piedini del mobile.
- Sotto tutti i piedini dei mobili, comprese le gambe delle sedie e dei tavoli, posizionare feltrini di dimensioni adeguate. Devono essere puliti regolarmente, controllati per verificarne la funzionalità e, se necessario, sostituiti.
- Per le sedie da ufficio e tutti gli altri accessori su rotelle, utilizzare rotelle per mobili morbide (tipo W). Le rotelle devono essere pulite regolarmente, controllate per verificarne la funzionalità e, se necessario, sostituite. Si consiglia di utilizzare un tappetino adatto per la protezione del pavimento sotto le sedie da ufficio con rotelle.
- Usare un accessorio a spazzola adatto quando si passa l'aspirapolvere. Disattivare/rimuovere le spazzole rotanti.
- Le superfici dei pavimenti EGGER non si devono usare come superfici di taglio.
- Pulire il pavimento solo con un panno umido.
- Rimuovere immediatamente liquidi versati, umidità e liquidi stagnanti e non lasciarli sul pavimento più a lungo del necessario. Non inzuppare il pavimento con acqua o altri liquidi.
- Sui pavimenti non utilizzare levigatrici e lucidatrici, sgrassatrici, spazzole per il lavaggio, idropulitrici o prodotti simili.
- Non utilizzare mai sostanze abrasive o scoloranti, né paglie d'acciaio.
- Non è consentito incerare e lucidare il pavimento.
- La sigillatura su tutta la superficie dei pavimenti EGGER non è necessaria, pertanto non è consentita.
- I pavimenti EGGER sono adatti alla pulizia con un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il processo di lavaggio dei pavimenti può essere solo leggermente umido.
- In generale, non è consentito pulire i pavimenti EGGER con un pulitore a vapore. Solamente i pavimenti EGGER NatureSense* Aqua+ e AquaDura+ designati sono adatti e approvati per la pulizia con i pulitori a vapore disponibili in commercio. È fondamentale che il pulitore a vapore sia mantenuto in costante movimento. Inoltre, il pulitore a vapore deve essere riempito solo con acqua pulita. Non aggiungere prodotti detergenti, né altri additivi.

Misure di protezione speciali

- Quando si posano e si usano i pavimenti EGGER NatureSense* Aqua+ e AquaDura+ nei saloni di parrucchiere, negli studi cosmetici o in simili aree di applicazione, tenere presente che le aree superficiali sotto e attorno alle sedie o aree simili devono essere coperte/posate con un tappetino di protezione adatto e di dimensioni sufficienti, poiché le tinture per capelli e altre sostanze coloranti possono causare uno scolorimento irreversibile e modifiche alla superficie del pavimento a seconda della concentrazione, degli ingredienti e del tempo di esposizione.
- Per i pavimenti EGGER AquaDura e AquaDura+ si raccomanda inoltre di applicare/passare (subito dopo la posa) "Dr. Schutz PU-Anticolor". Saremo lieti di inviare le relative istruzioni fornite da Dr. Schutz GmbH.
- Se le tinte per capelli, gli agenti sbiancanti o altre sostanze coloranti dovessero comunque entrare in contatto con la superficie del pavimento, è necessario rimuoverle immediatamente e l'area interessata deve essere neutralizzata con un panno umido.
- In caso di dubbi sull'utilizzo di sostanze chimiche, coloranti o agenti sbiancanti, così come di altre sostanze coloranti, eseguire una prova di sensibilità su un pannello campione non posato. Leggere anche le istruzioni per l'uso riportate sul foglietto illustrativo del rispettivo prodotto.

*NatureSense – decori e finiture ispirati alla natura per un aspetto e sensazione autentici

Condizioni climatiche interne

Le seguenti condizioni climatiche interne dovrebbero essere presenti prima e durante la posa, nonché durante l'uso:

- una temperatura dell'aria di min. 18 °C
- una temperatura superficiale del pavimento di almeno 15 °C
- umidità relativa dell'aria compresa tra il 40% e il 70%.

Riparazione e sostituzione

- Piccoli danni localizzati si possono riparare con la pasta di riparazione EGGER Decor "Mix & Fill" o con i set di cera dura disponibili in commercio.
- Se le tavole del pavimento hanno subito danni più gravi, possono essere sostituite da uno specialista. Saremo lieti di fornire le istruzioni relative alla sostituzione delle tavole per pavimenti.

Sostituzione degli elementi dei pavimenti EGGER con sistema di posa CLIC it!	Riparazione dei pavimenti EGGER ibridi (YouTube)	Riparazione dei pavimenti EGGER in laminato (YouTube)

Varie

In caso di inosservanza delle indicazioni di pulizia e manutenzione qui riportate, si estinguono tutti i diritti di garanzia.

Note provvisorie:
la presente scheda tecnica è stata redatta con la massima cura conformemente alle nostre conoscenze. Ha unicamente scopo informativo e non rappresenta una garanzia in termini di proprietà dei prodotti o relativa idoneità per applicazioni specifiche. Si basa sull'esperienza pratica e sui test condotti internamente e corrisponde alle nostre conoscenze più aggiornate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, errori negli standard o errori di stampa. Inoltre, con il continuo sviluppo dei pavimenti EGGER e con i cambiamenti degli standard e dei documenti ufficiali di carattere giuridico possono risultare modifiche tecniche. Di conseguenza, il contenuto della presente scheda tecnica non può fungere né da istruzioni per l'uso, né da base giuridicamente vincolante.

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germania
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
support-flooring@egger.com

IT_EGGER_EFC25_cleaning_care_instructions_09/2026_SCG
Salvo modifiche tecniche e variazioni.