

Temizlik ve bakım talimatları

Parke Koleksiyonu 25+

Temizleme Alanı

EGGER parkeleri uzun süre kullanabilmeniz için girişe temizleme alanı olarak yeterli boyutta paspas gibi bir ürün yerleştirin. Bu, içeriye taşınan kırı azaltmaya yardımcı olur ve böylece zemin kaplaması üzerindeki mekanik stresi de en aza indirir. Temizleme alanı düzenli olarak temizlenmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. Parkelerin döşendiği alanın doğrudan dışarı açıldığı ticari uygulamalarda, parkeli alana yeterli büyüklükte bir temizleme alanı dahil edilmelidir.

Montaj sonrası temizlik

Yeni döşenen parkeler, döşemeden ve inşaatın kaynaklanan kalıntıları/kirleri gidermek için son bir kez etraflıca temizlenmelidir.

Bakım temizliği

Bakım temizliği, yüzeydeki toz ve kirin düzenli olarak giderilmesidir. Temizlik, uygun fırça başlığına sahip bir elektrik süpürgesi ve tabaka oluşturmeyen bir yüzey temizleyici ile nemli paspas kullanılarak yapılmalıdır. Herhangi bir durumda lütfen üreticinin dozaj tavsiyesine uyun.

Sisteme uygun temizleyicimiz EGGER Clean-it'i öneririz.

Etraflı temizlik

Döşemenin yüzeyindeki ağır yapışkan kirler veya inatçı kalıntılar bakım temizliğinde belirtilen yöntemlerle giderilemiyorsa döşemenin etraflıca temizlenmesi gerekir.

Ahşap bazlı parkeler

Ahşap bazlı EGGER parke elemanları, click sistemiyle yapıştırılmadan birleştirilir. Nemin, parke elemanlarının bağlantı kısımlarına nüfuz etmesini tamamen önlemek mümkün değildir. Bu nedenle yüksek miktarda nem, su birikintisi veya durgun su oluşturan temizlik işlemlerinden kaçınılmalıdır.

"2 adımlı silme yöntemi" ile profesyonel temizlik sağlayabilirsiniz:

- İlk adımda, suyla giderilebilecek kirleri yumuşatmak veya çıkarmak için yeterli miktarda temizleme sıvısı ve bir temizlik bezi (paspas, mop başlığı, bez vb.) ile zemin silinir.
- İkinci adımda, fazla gelen temizlik sıvısı hemen (5 dakikadan kısa bir sürede) bir temizleme bezi ile emilir.

Kirlenme türü

Farklı türdeki kirlenmeler, farklı türde temizlik gerektirir. Başarılı ve tatmin edici bir temizleme sonucu için kirin ve temizleyicinin türüne bağlı olarak temizleyici üreticisinin belirttiği şekilde soğuk/ılık su kullanımına da dikkat edilmelidir. Piyasada bulunan parke temizleyicileri ve çok amaçlı temizleyicilerin yanı sıra organik temizleyiciler, sirke ve limonlu soğuk su ile kullanım için idealdir ve tam etkisini yalnızca soğuk su ile gösterir, çünkü temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin büyük bir kısmı ılık su ile birlikte çok hızlı bir şekilde buharlaşacaktır. Yağlı kirleri çıkarmak için ılık su kullanılmalıdır, bakteri ve mikroplar da ılık su ile daha iyi giderilir.

Kirlenme türü	Genel temizlik	Öneri
Toz, kir, gres, yağ, toz/gres karışımı, kahve, çay, meyve suları, şekerli karışımlar, parmak ve ayak izleri, lastik, kan, idrar	Temiz bir bez ve sıcak su ile kiri temizleyin. Ardından iz kalmasını önlemek için temiz su ile silin. Daha sonra yüzeyi emici bir mikrofiber bezle kurulayın.	Sisteme uygun yüzey temizleyici kullanımı
Suda çözünür boyalar, lekeler, emülsiyon boyalar ve yapışkan dağılmış maddeler (PVAC)	Hafif/taze, leke şeklindeki kirleri yumuşak, nemli kağıt mendillerle temizleyin. Ardından yüzeyi silerek kurulayın. Daha uzun süredir var olan kirleri temiz bir bez ve sıcak su ile temizleyin. Ardından iz kalmasını önlemek için temiz su ile silin. Daha sonra yüzeyi emici bir mikrofiber bezle kurulayın.	Sisteme uygun bir parke temizleyici kullanın ve gerekirse temizliği aseton, mavi ispirto, temizleme benzini veya oje çıkarıcı gibi organik bir çözücü ile tamamlayın.
Solvent bazlı vernikler, boyalar ve yapıştırıcılar (vernik kalıntıları, sıçramalar, sprej boya, damga mürekkebi)	Organik bir çözücü ile kirlenmeyi derhal giderin. Ardından iz kalmasını önlemek için temiz su ile silin. Daha sonra yüzeyi emici bir mikrofiber bezle kurulayın.	Organik çözücüler; aseton, beyaz ispirto, benzin veya oje çıkarıcı vb. Spot boya kalıntıları kuruduktan sonra plastik bir spatula ile mekanik şekilde temizlenebilir.
Silikonlar, sızdırmazlık bileşikleri	Kiri kuruyken ovalayın ve gerekirse silikon sökücü kullanın. Ardından iz kalmasını önlemek için temiz su ile silin. Daha sonra yüzeyi emici bir mikrofiber bezle kurulayın.	

Kullanım Önerileri

Günlük kullanımda aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır. Bunlar, tüm EGGER parkeler için aynı şekilde geçerlidir.

- EGGER parkeler, kullanım ömürleri boyunca düzenli olarak temizlenmelidir. Temizliğe daima en yumuşak yöntemle ve lekeler yüzeye kısa süreli temas halindeyken başlayın.
- Daha uzun süreli temas halinde, temizlenmesi zorlaşacağından, çay, kahve gibi inatçı lekeler prensip olarak doğrudan çıkarılmalıdır.
- Mobilyaları kaldırarak hareket ettirin. Mobilya ayaklarının altına bir bez veya battaniye koymadıkça mobilyaları itmeyin.
- Sandalye ve masa ayakları da dahil olmak üzere tüm mobilya ayaklarına keçe altlıklar yerleştirin. Bunlar düzenli olarak temizlenmeli, işlevsellik açısından kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
- Ofis koltukları ve diğer tüm tekerlekli ekipmanlarda yumuşak mobilya tekerlekleri (W tipi) kullanın. Bu tekerlekler düzenli olarak temizlenmeli, işlevsellik açısından kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. Tekerlekli ofis koltuklarının altında uygun bir zemin koruma matı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Elektrik süpürgesiyle temizlik yaparken uygun bir fırça başlığı kullanın. Dönen fırçalı başlıklar devre dışı bırakılmalı/çıkarılmalıdır.
- EGGER parkelerin yüzeyleri kesme yüzeyi olarak kullanılmamalıdır.
- Parkeleri sadece nemli bezle silin.
- Dökülen sıvıları, biriken nemi ve sıvıyı derhal temizleyerek parke yüzeyine gereğinden fazla temas etmesine izin vermeyin. Parkeyi aşırı miktarda suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Parkeler üzerinde taşlama, tıraşlama ve cila makinesi, tahta fırçası, yüksek basınçlı temizlik makineleri veya benzer ürünleri kullanmayın.
- Hiçbir zaman aşındırıcı veya yıpratıcı maddeler ya da bulaşık teli kullanmayın.
- Parke cilalanmamalı ve parlatılmamalıdır.
- EGGER parkeler için yüzeyin verniklenmesi gerekli değildir ve tavsiye edilmez.
- EGGER parkeler, vakumlu paspas robotu ile temizlemeye uygundur. Bu silme işlemi sadece hafif nemli olabilir.
- EGGER parkelerin buharlı temizleyici kullanılarak temizlenmesi genellikle tavsiye edilmez. Yalnızca EGGER Parke Nature Sense Aqua+ ve AquaDura+ ürünlerinin piyasada bulunan buharlı temizleyicilerle temizlenmesi uygundur ve onaylanmıştır. Ancak buharlı temizleyici sürekli hareket halinde olmalıdır. Ayrıca buharlı temizleyiciye sadece temiz su doldurulmalıdır. Buharlı temizleyiciye temizlik ürünü veya başka maddeler eklemeyin.

Özel koruyucu önlemler

- EGGER NatureSense* Aqua+ ve AquaDura+ parkeleri kuaför salonlarına, kozmetik stüdyolarına veya benzer uygulama alanlarına döşerken ve buralarda kullanırken, koltukların altındaki ve etrafındaki yüzey alanları uygun ve yeterli boyutta bir koruyucu mat ile örtülmeli/kaplanmalıdır. Çünkü; saç boyaları ve diğer renklendirici maddeler, konsantrasyonlarına, içeriklerine ve temas etme sürelerine bağlı olarak zemin yüzeyinde geri dönüşü olmayan renk solmalarına ve değişikliklere neden olabilir.
- EGGER Parke AquaDura ve AquaDura+ için (montajdan hemen sonra) “Dr. Schutz PU-Anticolor” uygulanması da önerilir. Talep etmeniz halinde Dr. Schutz GmbH şirketinin ilgili kılavuzlarını memnuniyetle tarafınıza gönderebiliriz.
- Buna karşın saç boyası, ağartıcı maddeler ve diğer renkli maddeler parke yüzeyi ile temas edecek olursa derhal temizlenmeli ve etkilenen bölge nemli bir bezle silinmelidir.
- Kimyasal maddeler, saç boyaları veya ağartıcı maddeler ve diğer renk verici maddeleri kullanırken şüpheye düşerseniz monte edilmeyen bir numune parke üzerinde hassasiyet testi uygulanabilir. Ayrıca lütfen ilgili ürünle birlikte gelen broşürdeki talimatları okuyun.

İç mekân iklim koşulları

Hem montaj öncesinde ve sırasında hem de kullanım esnasında aşağıdaki iklim koşulları mevcut olmalıdır:

- Ortam sıcaklığı en az 18°C olmalıdır.
- Zemin sıcaklığı en az 15°C olmalıdır.
- Bağıl nem oranı %40 ila %70 olmalıdır.

Onarım ve değişim

- Küçük, noktasal yüzey hasarları sisteme uygun EGGER onarım macunu Decor “Mix & Fill” veya piyasada bulunan sert balmumu setleri ile onarılabilir.
- Daha ağır hasar görmüş döşemelik levhalar bir uzman tarafından kolayca değiştirilebilir. Döşeme levhalarının değiştirilmesiyle ilgili talimatları tarafınıza göndermekten memnuniyet duyarız.

CLICit! sisteme sahip EGGER Parkeler Montaj sistemi zemin ögesi değişimi	EGGER Hibrit Parke bakım (YouTube)	EGGER Laminat Parke bakım (YouTube)
		

Çeşitli hususlar

Burada belirtilen temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması, tüm garantileri ve garanti taleplerini geçersiz kılacaktır.

Not:

Bu teknik veri sayfası, bilgimiz dahilinde dikkatli bir şekilde hazırlanmıştır. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün özellikleri veya belirli uygulamalara uygunluk açısından bir garanti teşkil etmez. Pratik deneyim ile kendi testlerimize dayanmakta ve en güncel bilgilerimizi yansıtmaktadır. Standartlardaki herhangi bir hata, yanlışlık veya baskı hatalarından şirketimiz sorumlu tutulamaz. Ayrıca, EGGER parkelerde gelecekte yapılacak ürün geliştirmeleri sonucu teknik farklılıklar ortaya çıkabilir, standartlar ve kamu hukuku kapsamındaki belgeler değişebilir. Bu nedenle, bu teknik veri sayfası içeriği kullanım kılavuzu olarak dikkate alınmamalı veya yasal olarak bağlayıcı kabul edilmemelidir.

* doğal bir görünüm ve dokunuş için doğadan ilham alan dekor ve yüzey

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Almanya

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com